

NOTICE D'UTILISATION

Semelles chauffantes ultralight

Heating Insoles ultralight HI04

Instructions d'utilisation / Instructions for use

Instructions avant usage

1. Chargez les semelles 3 à 4 heures avant la première utilisation
2. Appairez la télécommande si nécessaire (cf caractéristiques produits à droite)
3. Découpez les semelles selon la taille de vos pieds en respectant les pointillés

Instructions d'utilisation

4. Appuyez quelques secondes sur les boutons de contrôle des semelles ou sur le bouton ON de la télécommande, jusqu'à ce que les LED s'allument
5. Insérez les semelles dans vos chaussures et sélectionnez le niveau de chauffe avec la télécommande (3 niveaux)
6. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton OFF de la télécommande (veille) ou sur les boutons de contrôle des semelles pour les éteindre

Instructions before use

1. Charge the insoles 3 to 4 hours before first use
2. Pair the remote control if necessary (see technical information on the right)
3. Cut the insoles to fit your feet according to the dotted lines

Instructions for use

4. Press the control buttons on the insoles or the ON button on the remote control for a few seconds until the LEDs light up.
5. Insert the insoles into your shoes and use the remote control to select the heat level (3 levels)
6. Finally, press the OFF button on the remote control for a few seconds (standby) or the control buttons on the insoles to turn them off

Informations utiles / Useful information

Avertissement / Warning

Si vous souffrez de problèmes sanguins, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

Ne pas laisser charger les semelles sans surveillance.

Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie.

N'exposez pas le chargeur de batterie à l'humidité.

Ne pas exposer à des températures en dessous de -20° et au dessus de 60°.

Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

!/\ En cas de non-utilisation prolongée, il est fortement recommandé de charger la batterie au minimum tous les 2/3 mois, afin de ne pas altérer ses performances.

If you have blood problems, ask your doctor for advice before use.

Do not leave the insoles unattended to charge.

Charge with a 220V 2A/5V mains adapter maximum. Using another charger may damage the battery.

Do not expose the battery charger to moisture.

Do not expose to temperatures below -20° and above 60°.

Do not use if the electrical components are damaged.

!/\ If not used for a long time, it is strongly recommended to charge the batterie at least every 2/3 months, in order not to impair its performance.

Caractéristiques produit · Entretien · Garantie / Technical information · Care · Warranty

Batteries : intégrées

Puissance : **5V - 10 000 mAh**. Jusqu'à 500 cycles de charge.

Chargez les semelles avant et après chaque utilisation. Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entraîner une réduction de performance.

Semelles : Appairez la télécommande (**ref tele01**) en appuyant sur le bouton noir de la semelle jusqu'à ce que les LED clignotent. Appuyez maintenant sur n'importe quel bouton de la télécommande. Renouvelez avec la deuxième semelle.

Veillez à bien suivre les pointillés pour découper vos semelles, au risque d'endommager les résistances. Si humides, séchez les semelles avant utilisation. Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec. Ne pas tordre pour essorer.

Garantie : Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Batteries : integrated

Power: **5V - 10,000 mAh. Up to 500 charging cycles.**

Charge the insoles before and after each use. Frequent undercharging over a period of several weeks may result in reduced performance.

Insoles : Pair the remote control (**ref tele01**) by pressing the black button on the insoles until the LEDs flash. Now press any button on the remote control. Repeat with the other.

Be sure to follow the dotted lines when cutting out your soles, as this may damage the resistors. o damage the heating elements. If wet, dry the soles before use. Do not tumble dry, bleach or dry clean. Do not wring out

Warranty : See T&Cs: <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Plus d'informations / Read more

ATTENTION Ne pas jeter.

Merci de recycler les produits en accord avec la législation en vigueur. Plus d'informations sur le site www.eco-systemes.fr

WARNING Do not throw away

Please recycle according to the local regulations

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :

For more information, scan the QR code below with your smartphone :

WWW.G-HEAT.COM



Scannez-moi
Scan me

